

Gebrauchsanweisung

BRINKO Feinstaubmasken No.4220 und 4230 (EN 149-2001)

Achtung: Einweg-Atemgeräte sind entsprechend einer der Kategorien FFP1, FFP2 und FFP3 klassifiziert. Bevor Sie die folgenden Informationen lesen, prüfen Sie die Kategorie zu der das Atemgerät gehört, dieses ist auf der Verpackung und dem Atemgerät angegeben.

Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, sicherzustellen, dass das Atemgerät die notwendige Schutzstufe für die Art und Konzentration der Verschmutzung in dem Bereich, in dem das Atemgerät angewendet werden soll, erreicht.

Anweisung für den Gebrauch:

- Setzen Sie das Atemgerät auf und prüfen Sie die Dichtigkeit bevor Sie den verschmutzten Bereich betreten.
- Tragen Sie das Atemgerät solange Sie den Verschmutzungen ausgesetzt sind.
- Benutzen Sie das Atemgerät gemäß den entsprechenden Gesundheits- und Sicherheitsbestimmungen.
- Entsorgen Sie das Atemgerät und verwenden Sie ein neues
 - wenn das Atemgerät während des Aufenthalts in einem verschmutzten Raum entfernt wurde,
 - wenn das Atemgerät so verschmutzt ist, dass Sie Atemschwierigkeiten haben und/oder der Tragekomfort schlecht ist,
 - wenn das Atemgerät beschädigt ist (bei Atemgeräten, die gegen Dämpfe schützen, wenn der Geruch von Dämpfen festgestellt wird).
- Verlassen Sie den verschmutzten Bereich bei Schwindel, Übelkeit oder wenn andere Beschwerden auftreten.
- Nur für den einmaligen Gebrauch, kein Wartung nötig. Nach Gebrauch nicht aufbewahren und/oder noch mal benutzen.
- Vernichten Sie das Atemgerät nach einmaligen Gebrauch (maximal ein Arbeitstag).
- Bewahren Sie unbenutzte Atemgeräte in der geschlossenen Box auf und lagern Sie sie trocken in nicht verschmutzten Räumen zwischen + 5 und + 55°C.

Prüfstelle: BSI Product Services, British Standards Institution, 389 Chiswick High Road, London W44AL

Aufsetzanleitung:

1. Halten Sie das Atemgerät so in der Hand, dass die Bänder frei herunterhängen.
2. Halten Sie das Atemgerät unter das Kinn mit dem Nasenaufsatz nach außen.
3. Nehmen Sie das Gummiband und ziehen es sich über den Kopf in den Nacken bis unterhalb der Ohren.
Das Atemschutzgerät mit einer Hand an das Gesicht haltend, ziehen Sie anschließend das obere Gummiband über den Kopf bis oberhalb der Ohren.
4. Nur für Atemgeräte mit verstellbaren Gummibändern: während des Einstellens der richtigen Position des Atemgerätes, regulieren Sie die Spannung durch Ziehen der Lasche an jedem Gummiband. (Spannung kann vermindert werden durch zurückschieben der Lasche)
5. Damit die Maske die richtige Form annimmt, nehmen Sie die Fingerspitzen beider Hände und drücken die Metallverstärkung vom Nasenrücken zu den Nasenflügeln an Ihre Nase.

Prüfung der Dichtigkeit und des richtigen Sitzes:

Nehmen Sie beide Hände und halten Sie sie über das Atemgerät und atmen Sie kräftig aus – dabei soll sich ein Druck innerhalb des Atemgerätes entwickeln – fühlen Sie rund um die Einbindung ausweichende Luft, stellen Sie das Atemgerät erneut mit der Metallverstärkung und/oder erhöhen Sie die Spannung der Gummibänder. Diesen Vorgang wiederholen Sie, bis die Maske zufriedenstellend sitzt.

Wichtig: Wenn Sie keine Maske mit verstellbaren Bändern benutzen und merken, dass die Bänder zu lose sind, erhöhen Sie die Spannung indem Sie kleine Knoten in das Gummiband machen.

Einschränkungen:

Benutzen Sie das Atemgerät nicht oder bleiben Sie nicht in dem verschmutzten Bereich, wenn

- der Sauerstoffgehalt geringer als 17% (UK-19%) ist.
- die Verschmutzung oder ihre Konzentration unbekannt oder lebensbedrohlich ist.
- besondere Konzentrationen den Grenzwert überschreiten welcher durch die Gesundheits- und Sicherheitsbestimmungen festgelegt ist oder der Schutzfaktor x NPF - je nach dem, welcher niedriger ist.
Nominale Schutzfaktoren: 4,5 für FFP1 12,5 für FFP2 und 50 für FFP3.
- Gase oder Dämpfe vorhanden sind – ausgenommen Atemgeräte, die als Schutz gegen Dämpfe/Gase geeignet sind, in dem Fall darf die Konzentration der Dämpfe/Gase nicht den NPF überschreiten.
- Atemgeräte, die gegen organische Dämpfe schützen, sollten nicht als Schutz gegen saurehaltige Dämpfe benutzt werden und umgekehrt.

Warnung:

nicht zu benutzen bei Feuerwehreinsätzen. Die Atemgeräte versorgen nicht mit Sauerstoff.

Nicht zu benutzen in sauerstoffarmen Bereichen wie z.B. Tanks oder andere schlecht belüftete Bereiche (siehe unter Einschränkungen).

Nicht zu benutzen in explosiver Atmosphäre.

Zu verwenden nur von geschultem und qualifiziertem Personal. Die Dichtigkeit ist auch abhängig davon, ob das Atemgerät auf Bart oder Bartstoppeln getragen wird.

BRINKO-Werkzeugfabrik
Fellermann GmbH & Co.
Freiheitstrasse 15-23
42853 Remscheid

Telefon 02191 4943-0 Fax 02191 4943-34
Internet: www.brinko.de e-mail: info@brinko.de
Postfach 10 03 26
42803 Remscheid